



MOTOROLA
智慧演绎 无处不在



摩托罗拉用户手册

V360

GSM


引言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款 GSM（GPRS）功能数字移动电话。





注：手机图示仅供参考，请以实际为准。

Motorola, Inc.

Consumer Advocacy Office

1307 East Algonquin Road

Schaumburg, IL 60196

1-800-331-6456 (美国)

1-888-390-6456 (TTY/TDD 美国)

1-800-461-4575 (加拿大)

800-810-5050 (中国)

www.motorola.com.cn

MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有者所有，摩托罗拉获得使用许可。Java 和其它基于 Java 的标志均为美国或其它国家 SUN 公司的商标或注册商标。所有其它产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2005 摩托罗拉公司版权所有。

本款手机某些功能的使用权取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手

机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。用户手册中所有关于手机特性和功能的介绍及说明，以及其他信息都是当时最新的有效信息，且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知而不承担任何责任。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。

主菜单

通讯录

最近呼叫

- ▶ 呼入电话
- ▶ 呼出电话
- ▶ 号码速记
- ▶ 呼叫时间
- ▶ 呼叫费用*
- ▶ 数据计时器
- ▶ 数据量

信息

- ▶ 新信息
- ▶ 信息收件箱
- ▶ 多媒体模板
- ▶ 快速记事
- ▶ 草稿箱
- ▶ 语音信箱*
- ▶ 邮件信息*
- ▶ 浏览器信息*
- ▶ 发信箱
- ▶ 信息服务*

工具

- ▶ SIM 卡应用**
- ▶ 计算器
- ▶ 日程表
- ▶ 闹钟

- ▶ 快捷键
- ▶ 移动 QQ*
- ▶ 拨叫服务*

游戏和应用程序*

访问网络

- ▶ 浏览器*
- ▶ Web 快捷方式
- ▶ 已存页
- ▶ 历史记录
- ▶ 转到网址*
- ▶ 浏览器设置
- ▶ 网页设定

多媒体

- ▶ 照相机
- ▶ 摄像机
- ▶ 声音
- ▶ 图片
- ▶ 录像

蓝牙连接

- ▶ 免提
- ▶ 设备记录
- ▶ 设置

设置

- ▶ 个性化

- ▶ 铃音类型
- ▶ 连接
- ▶ 呼叫转移*
- ▶ 通话设置*
- ▶ 初始设置
- ▶ 手机状态
- ▶ 耳机†
- ▶ 车载设置†
- ▶ 网络*
- ▶ 保密设置
- ▶ Java 工具

这是手机标准的菜单结构。菜单结构及功能名称可能与您的手机有所不同。所有的功能用户不一定都能使用。

* 取决于 **SIM** 卡、网络支持以及是否申请了此功能。

** **SIM** 卡应用的具体名称取决于 **SIM** 卡或您的网络服务供应商申请开通的服务。

† 需使用摩托罗拉原装可选配件。

目录

目 录

引言	1
安全信息	13
入门知识	25
关于手册	25
原装配件	25
安装 SIM 卡	26
安装电池	27
为电池充电	28
电池的使用	29
开机	31
关机	31
使用音量键	32
拨打电话	32
接听电话	33
本机号码	33

重要功能	35
拍摄和播放录像	35
调节录像设置	37
拍摄照片	38
调节照相机设置	39
数据连接	40
使用内存卡	41
安装内存卡	41
通信录	43
使用蓝牙无线连接	46
移动 QQ	48
关于手机	53
显示屏	53
使用导航键	56
使用主菜单	57
文字输入	60
使用智能键	68
外部显示屏	68

使用免提扬声器	68
设定新密码	69
手机加锁和解锁	69
若您忘记了密码	71
设置闹钟	72
设置手机功能	75
存储您的姓名和本机号码	75
设置时间和日期	75
设置铃声类型	76
更改提示	76
设置应答选项	77
设置墙纸	77
设置屏幕保护	79
更改面板	80
调节背光	80
设置显示自动待机时间	80
存储装置	80

通话功能	81
改变使用线路	81
重拨	81
使用自动重拨功能	81
线路识别	82
取消来电	83
关闭来电提示	83
拨打紧急电话	83
拨打国际号码	84
查看最近呼叫	84
回复未应答电话	86
使用号码速记功能	87
附加一个号码	88
按位置排序号码拨号	88
单键拨号	89
语音信箱	89
呼叫等待	90
保持通话	91

呼叫转接	91
信息及聊天功能	93
设置信息收件箱	93
发送文字短信息	94
发送快速记事文字信息	94
发送多媒体信息	95
使用邮件信息	97
使用多媒体模板	97
查看已发送信息的状态	97
接收信息	98
阅读、锁定或删除信息	98
存储多媒体信息中的文件	99
阅读浏览器信息	100
信息服务	100
自定义手机设置	101
自定义按键功能及菜单图标	101
设置菜单查看方式	101
自定义菜单	102

设置语言	102
设置滚动浏览方式	102
新闻及娱乐	103
浏览器	103
游戏和应用程序	105
创建提示铃音	107
手机功能	115
手机功能快速入门	115
故障处理	129
电磁波能量吸收比值	133
中文键盘输入法	135

安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

本文提供的信息取代 2002 年 12 月 1 日前出版的使用手册中的安全信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

安全
信息



使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了



附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手



机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助电缆），请将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。

欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：

www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

注：

- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。
- 本款手机的设计符合 FCC 准则中第 15 条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：
 - （1）本款手机不会导致有害干扰。
 - （2）本款手机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。



公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 6 英寸（15 厘米）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 6 英寸（15 厘米）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。



助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：
www.Motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。





爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 **SIM** 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。



您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或手机不应弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。

专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。



如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪光灯功能时（不是所有产品都具备闪光灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其它与闪光灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪光灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其它部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其它肌肉骨骼失调：



- 玩游戏时每小时至少休息 15 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。






入门知识



警告：在使用手机前，请阅读手册的重要安全信息。

关于手册

本手册告诉您如何在手机中找到并实现菜单功能，如下所示：

查找此功能  > **最近呼叫** > **呼出电话**

以上格式表示，在待机状态，按键打开菜单，反色显示并选择**最近呼叫**，然后反色显示并选择**呼出电话**。

按上或下键滚动查找并反色显示菜单功能。按选择()键选择反色显示的菜单功能。

原装配件

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要进行选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：
800-810-5050



可选功能



带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 SIM 卡支持或需申请的功能。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。

可选配件




带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

安装 SIM 卡

SIM 卡（用户身份识别模块）内包含手机号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及个人信息。

请按图示正确插入 SIM 卡。




注：• 为了使您顺畅地取下手机后盖，您需先向内按住手机后盖凸起的部分，然后向下推动，将其取出。

- 确保 **SIM** 卡的切口与手机卡槽的切口方向一致，并且将 **SIM** 卡带有金属的一面朝下。
- 请勿弄弯或划伤 **SIM** 卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

安装电池



您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。电池不使用时，建议您将其放入保护盒内。



注：• 为了使您顺畅地取下手机后盖，您需先向内按住手机后盖凸起的部分，然后向下推动，



将其取出。

- 将电池有金属面的一端对准手机电池舱的金属触点装入手机。请按照图示正确操作以防损坏电池金属连接片。

为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳性能。注意不要使电池过度充电。

操作方法


- 1 将旅行充电器插头插入手机。



- 2 将旅行充电器另一端插头插入合适的电源插座。
- 3 当手机提示充电完成时，将插头从手机中拔出。

提示：您可以通过 **USB** 数据连接线与电脑连接为手机充电，但手机与电脑必须都处于开启状态，同时电脑中需已装有所需的相关软件。数据连接线与所需的原装摩托罗拉相关软件需另行购买。



当手机 **USB** 设置中的默认连接为内存卡时，您需要重新将其设为数据/传真连接，并且重新插拔后才能通过 **USB** 连接为其充电。按  键，选择 **设置 > 连接 > USB 设置 > 默认连接 > 数据/传真连接**。

如果您的手机电池电量已经完全耗尽，则无法通过 **USB** 数据连接线为手机充电，此时您仅能使用旅行充电器为手机充电。

电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用功能或设置，和手机选择的配件以及您所使用的语音、数据或其它应用程序的模式。

警告：为了防止损伤或烧伤，请勿使金属物品接触电池或使电池发生短路。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。
- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。





- 充电时，使电池温度保持在室温或接近室温。
- 请勿将电池暴露在零下 **10°C (14°F)** 或零上 **45°C (113°F)** 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在凉爽、干燥和避光的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要略长的时间充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 本款手机在蓝牙关闭的状态下待机时间为 **190-280** 小时，电池（锂电池）容量为 **810** 毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。



用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

开机

操作方法

- 1 打开手机翻盖。


- 2 按住  键开机。



开/关机键


- 3 如果需要, 请输入 **SIM PIN** 并按确定 () 键为 **SIM** 卡解锁。

警告: 如果连续 **3** 次输入错误, **SIM** 卡将被锁定, 手机将提示 **SIM** 卡已锁。(此时如需解锁, 请与您的网络服务供应商联系。)

- 4 如果需要, 输入 **4** 位解锁码后按确定 () 键为手机解锁。(解锁码出厂设置为 **1234**。)

关机

操作方法

按住 () 键关机。






使用音量键

按音量键上键或下键：

- 当有电话呼入时，关闭呼入电话提示。



- 在通话期间，调节听筒音量。
- 在待机状态（翻盖须打开）调节铃音音量。

提示：当铃音音量设为最低时，按音量键下键一次切换到振动模式，再按一次切换到静音模式，此时按音量键上键再次回到振动模式和铃音模式。

- 当翻盖关闭时，按音量键可打开铃音类型，按智能键进行设置后，按音量键可退出铃音类型。

拨打电话

在待机状态：

按键	功能
1 按数字键	输入电话号码
2 按  键	拨打电话
3 按  键	挂断电话


提示：关闭翻盖可结束通话。但当插入耳机时，关闭翻盖将不能结束通话。

接听电话





当有电话呼入时，手机会发出提示，并显示呼入电话的信息。

如果手机没有设为开盖应答，打开手机翻盖后：

按键	功能
1 按  键 或应答 () 键	接听电话
2 按  键	结束并挂断电话

提示：当手机设为开盖应答时，打开翻盖即可接听电话。(设置开盖应答，按  > 设置 > 通话设置 > 应答选项 > 开盖应答 > 开启或关闭。)

本机号码

在待机状态查看本机号码，按  键后迅速按  键。如果需要，反色显示所需条目，按查看 () 键，打开明细屏幕，按编辑 () 键后可以编辑名



称和号码。

在通话中，按  > **本机号码**。

注：如果您不知道您的本机号码，请与您的网络服务供应商联系。






拍摄和播放录像


您可以使用手机拍摄录像，并可以通过多媒体信息发送给其他用户。

快捷方式：在待机状态，按智能键，开启摄像机。

拍摄录像


开启手机录像功能：

查找此功能  > 多媒体 > 摄像机



注：您只可以在拍摄录像前进行缩放。剩余可用内存量仅为参考数量。



在多媒体信息中发送所拍录像，您需要将录像长度设为多媒体信息。按  键 > 视频设置 > 录像长度
将手机的镜头对准要拍摄的景物后：

按键	功能
1 按拍摄 () 键	开始拍摄
2 按停止 () 键	停止拍摄
3 按存储 () 键	查看存储选项 若存储录像，继续步骤 4
或 按放弃 () 键	删除录像并返回录像取景器状态
4 按  上或下键	反色显示在信息中发送或仅存储
5 按选择 () 键	执行所需选项


播放录像

播放存储在手机中的录像：

查找此功能  > 多媒体 > 录像
> 录像文件



录像播放屏幕：



调节录像设置

开启摄像机后，按 键打开录像菜单，其包括以下选项：


选项	说明
转到录像	打开录像列表。若已插入内存卡，手机显示内存卡中录像文件列表。选择 [手机内存] 或 [内存卡] ，可以在手机或内存卡中进行切换。
手机内存或内存卡	选择将录像存储在手机或内存卡中（如果手机已插入内存卡）。
视频设置	打开视频设置菜单设置所需选项。




选项	说明
查看剩余空间	查看手机和内存卡空余内存。


拍摄照片

快捷方式：按  键开启照相机。

查找此功能  > 多媒体 > 照相机

屏幕显示取景器内景物。



按返回 () 键，退出照相机。按  键，打开图片菜单。


将手机的镜头对准要拍摄的景物后：

按键	功能
1 按拍照 () 键	进行拍照



按键	功能
2 按 存储 () 键	进入存储选项菜单 若存储照片，继续步骤 3
或	
按 放弃 () 键	删除照片并返回照片取景状态
3 按  上或下键	反色显示所需选项
4 按 选择 () 键	执行所需选项

调节照相机设置

开启照相机后，按  键打开**图片菜单**，图片菜单包括以下选项：

选项	说明
浏览相片	查看存储在手机中的图片和照片。若已插入内存卡，手机显示内存中照片文件列表。选择 [手机内存] 或 [内存卡] ，可以在手机或内存卡中进行切换。
手机内存或内存卡	选择将照片存储在手机或内存卡中（如果手机已插入内存卡）。



选项	说明
计时拍照	进入自动计时拍照模式，按  左或右键设置时间，然后按开始  键。
图片设置	打开图片设置菜单设置所需选项。
查看剩余空间	查看手机和内存卡空余内存。

数据连接



您可以通过 **USB** 数据连接线实现手机与电脑间的数据传输。您可以：

- 在手机与电脑或其他设备间同步通信录及日程表等信息。
- 将手机作为调制解调器连接互联网。
- 通过手机发送和接收来自电脑或其他设备的数据呼叫。



注：您需另外购买摩托罗拉原装 **USB** 数据连接线及其支持的软件。请根据您的电脑或手提设备的类型来决定所需数据连接线的型号。

要在手机与电脑间进行数据传输，您需要先在电脑



上安装摩托罗拉原装数据包中的软件。具体安装步骤请参见数据包用户使用手册。

使用内存卡



您可以将下载的图片、声音等多媒体文件存储在内存卡中。

注：如果您下载的是版权文件则您只能将其存储于手机中。并且，您不可对其进行发送、复制及更改版权等操作。

安装内存卡

1. 取下手机后盖。
2. 将内存卡有金属的一面向下推进卡槽直至卡住。
3. 装上手机后盖。



注：当您正在使用或编辑内存卡上存储的文件时，请不要取下内存卡。



查看并更改内存卡信息

查找此功能






> 设置 > 手机状态
> 存储装置



1. 按  上或下键反色显示内存卡。
2. 按**明细** () 键查看内存卡信息。

或

按  键，打开**存储装置菜单**，选择**改名或格式化**进行相应操作。


要打开内存卡中文件，在相应文件列表（如图片或声音）中按  键 > **内存卡**；要打开手机中文件，在相应文件列表（如图片或声音）中按  键 > **手机内存**。

连接内存卡与电脑

您可以通过电脑浏览内存卡。

注：当手机通过数据连接线与电脑连接时，无法通过手机浏览内存卡。

手机操作：

按  键 > **设置** > **连接** > **USB 设置** > **默认连接** > **内存卡**

完成以上操作后，使用摩托罗拉原装数据连接线将手机与电脑连接，然后在电脑上继续进行以下操作：




电脑操作：

1. 打开**我的电脑**，打开所需的可移动硬盘。
2. 双击文件夹图标。
3. 您可以将所需文件存储在相应的文件夹中。
4. 完成存储后，使用鼠标右键单击屏幕右下角出现的图标，单击**拨下或弹出硬件**选项，选择所需相应硬件设备，单击**停止**，然后确定停用设备。


注：电脑中所安装的操作系统将决定您所看到的设置选项，具体操作步骤请以实际为准。


手机操作：

按  键 > **设置** > **连接** > **USB 设置** > **默认连接**，将手机默认状态重新设置为**数据/传真连接**。

通信录

存储通信录条目



在待机状态输入一个电话号码，然后按**存储** () 键，以此号码创建一个通信录条目。您可以输入该条目中其他内容。

在条目明细菜单中，反色显示**更多**，按**选择** () 键可存储其它的电话号码或邮件地址。



注：若选择使用**更多**，需先填写完成名称、号码或电子邮件地址，否则显示屏会提示需要输入内容。

给通信录条目录制语音姓名

在创建新的通信录条目时，反色显示**语音姓名**后按**录音** () 键。按语音键后说出姓名。根据提示，按语音键，再次说出姓名，按**完成** () 键存储。

注：存储在 **SIM** 卡中的通信录条目没有此功能。

为通信录条目设置图片标识

当设置了图片标识的联系人来电时，手机将显示您设置的图片。

查找此功能



> **通信录**

> 反色显示所需条目



> **编辑** > **图片**

按键	功能
1 按  上或下键	反色显示所需图片
2 按 选择 () 键	将图片设为图片标识
3 按 完成 () 键	存储设置

注：存储在 **SIM** 卡中的通信录条目没有此功能。



拨打通信录中的号码

查找此功能  > 通信录

反色显示所需联系人条目后按  键拨打号码。

对通信录中的条目进行语音拨号

按语音键，在规定时间内说出语音姓名，手机找到该联系人条目后自动拨号。

注：您需要先为通信录条目存储语音姓名后才可使用此功能。

通信录条目排序

您可以选择英语、拼音、笔画数等排列方式对通信录条目进行排序。


查找此功能  > 通信录

 > 设置 > 排列方式

通信录条目分类

查找此功能  > 通信录

 > 分类

提示：在选择分类屏幕，按  键打开分类菜单，您可以进行添加、编辑、删除等操作。



设置显示方式

查找此功能



> 通信录



> 设置 > 显示方式

使用蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、扬声器、免提车载通话装置、计算机或其他设备的无线连接以实现数据交换与同步。

注：您所在的某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用本产品时，请遵守当地的法律及法规。

开启/关闭蓝牙设备

要开启蓝牙：

查找此功能



> 蓝牙连接 > 设置


> 电源 > 开启


如果蓝牙电源设为开，则手机会自动与上次使用过的免提设备进行接合。根据需要打开或关闭相应设备。

注：为节省电量，请在不使用时关闭蓝牙电源。




查找其它蓝牙设备



查找此功能  > 蓝牙连接 > 免提
> [查找其它设备]

若蓝牙电源关闭手机提示临时开启蓝牙电源设置。按是()键开启蓝牙,或在设置中将电源设置为开启。

手机将搜索范围内可用的设备,并在屏幕显示设备列表。


注:若手机已连接了蓝牙设备,您必须断开该设备,再搜索其他设备。

要连接设备,反色显示设备名称后按选择()键。

设备可能要求接合到手机的许可,按是()键,输入正确的蓝牙密码后按确定()键创建与安全设备的连接。当连接成功,蓝牙指示符将显示在屏幕上。


发送文件到其他设备


您可以使用蓝牙无线连接复制或移动图片、声音和录像等文件到其他设备。

反色显示在手机中要发送到其他设备的文件。按 > 复制,在信息交换菜单中选择已识别的设备




名称，或在 [查找其它设备] 中搜索要发送文件的设备。

当插入内存卡后，反色显示在手机中要发送到其他设备的文件，按  > 复制，您需先选择**手机**或**蓝牙**。选择**手机**，可将所需文件复制到手机内存中，选择**蓝牙**，在信息交换菜单中选择已识别设备名称，或在 [查找其它设备] 中搜索要发送文件的设备。

提示：反色显示在手机中要发送到其他设备的文件，按  > 移动，可以将该文件移动到其他设备。

编辑设备属性

您可以编辑已知的设备属性。

在**设备记录**中反色显示设备名称后按**编辑** () 键，可编辑设备的明细。

移动 QQ

移动 QQ 是来自腾讯 QQ 的一项新功能。您可以通过该功能在移动电话用户和计算机用户之间迅速传递信息。要使用该服务，您需要申请一个 QQ 号。要寻求更多信息，请登录 <http://www.tencent.com>，另外您



必须对手机进行设置。只有在完成设置之后，您才可以使用该项服务。

注：此功能不是在所有地区都可以使用，具体请咨询您的网络服务供应商。

新 QQ 信息

此选项供您与其它 QQ 用户进行聊天。

朋友在线

刷新在线好友的名单（计算机 QQ 好友名单）。

好友列表

查看您的好友名单。


发送 QQ

您可以以手机号或 QQ 号向其它 QQ 用户发送 QQ 信息。

QQ 记录

可以查询系统信息、聊天的历史记录及查询 QQ 的好友资料。

QQ 设置



查找此功能  > 工具 > 移动 QQ



如果您第一次使用移动 QQ 功能, 当您选择移动 QQ 功能后, 将提示是否需要设置移动 QQ。

按键	功能
1 按设置 () 键	进入设置
2 按键盘键	输入服务号码 注: 中国移动为 1700, 中国联通为 9777, 用户还可以自定义服务号码。
3 按确定 () 键	确定输入的服务号码
4 按是 () 键	确认申请 QQ 服务
5 按是 () 键	确认要绑定 QQ 标识
6 按键盘键	输入 QQ 号码并确定; 输入密码并确定。收到确认信息后, 您的移动 QQ 就可以开通使用了。

如果您想更改曾经设置过的 QQ 设置, 请按下面所述完成 QQ 设置。

查找此功能  > 工具 > 移动 QQ
  > QQ 设置



按键	功能
1 按  键	找到服务号码
2 按键盘键	输入服务号码 注： 中国移动为 1700，中国联通为 9777，用户还可以自定义服务号码。
3 按确定 () 键	确认已输服务号码并返回 QQ 设置菜单
4 按  键	找到绑定 QQ 标识
5 按更改 () 键	选择此选项
6 按键盘键	输入 QQ 号码并确定；输入密码并确定。 提示： 如果需要，找到其它选项并设置。
7 按完成 () 键	完成设置

重要功能

